



**KNM TRAFIK
SYSTEM AB**

Datum

1997.06.17.

Beteckning

Sidnr (antal)

BEHÅLLNING ÖVER DÄG AV ALUET BEHÅLLNINGEN LÄNGRE ANVÄNDNINGEN ÄR ETT LAGS 1995

MONTERINGSANVISNING FÖR CYKELPARKERING ALBATROSS

Monteringsanvisning för cykelparkering Albatross.

Fundament

Vid prefabricerade fundament placeras dessa enligt ritning 4-999-31.

Montering av stativ

1. Börja med att resa gavlarna Pos 1 (vänta med att förankra i mark).
2. Montera rören Ø 90mm Pos 2 i hylsorna i toppen på gavlarna med bult M12 x 120 + mutter och bricka. OBS! använd andra hålet från respektive rörenda.
Börja att montera ifrån vänster och ta de rör utan tilläggs rör i ändan. Montera därefter rören med tilläggsrör i ändan Pos 3 och sätt i en provisorisk bult där rören kopplas samman M12 x 110.
3. Montera cykelställen Pos 4 med bult M10 x 35 + mutter och bricka, tänk på att måttet mellan färdig mark och c/c bågar på cykelställ blir ca: 350mm. OBS! Cykelställ till bassektion, vänstersektion är korta för 18 cyklar mot tilläggssektion för 20 cyklar.
4. Trä på ändlocken Pos 8 på Ø 90 rören, 4 st.
5. Montera alla takbågar Pos 5 med bult M12 x 110 (även där den provisoriska bulten sitter), yttre takbåge över ändlock och rör Ø 90.
6. Innan allt dras åt mät diagonalmåttet.
7. Förankra stativet i marken med expander M16x 153.

Montering av takmaterial

8. Montera täckband Pos 6 löst i ena ändan med stabs 5,5 x 32
OBS! ej de två parallella stabsen i ändarna på täckbanden.
9. Dra av skyddsplasten på båda sidor av kanalplasten.
10. För in första skivan kanalplast mellan takbåge och täckband och montera därefter ett täckband löst i andra sidan.
11. Innan nästa kanalplastskiva monteras spänn fast föregående täckband.
12. Under yttre täckbanden skjutes in medskickade kanalplastremсор bredd 35mm för rätt distans.
13. Fortsätt sedan montera kanalplast växelvis med täckband.
14. Montera takrännorna Pos 7 ovan takbågar men under kanalplasten med de stabs 5,5 x 38 som även håller täckbanden.

Börja med att montera en takränna i ena kanten och tänk på att få en viss lutning uppåt mot mitten. Nästa takränna monteras med överlapp ca: 500mm även detta med viss lutning så att högsta punkten blir i mitten, gör likadant åt andra hållet.

Överlappningarna silikonerar och popnitas ihop med 4 popnit.

OBS!

Samtidigt! Har tillkommit en avslutningslist (vinkellist 30x12, L=1030mm) på kanalplasten. Den skjutes in under täckbanden i ändarna på kanalplasten vid takrännan så att kanalplasten trycks ner på mitten.

